

Utility Software (VHO) インストール説明書

システムの条件

Image Mate for Presentation、Image Mate for Movie Creation、および ELMO TWAIN DS (VHO)を使用するには以下の環境が必要です。

対応機種	IBM PC/AT 互換機
OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional SP4 Microsoft® Windows® XP Home Edition / Professional SP2 Microsoft® Windows® Vista Ultimate / Enterprise / Business / Home Premium / Home Basic (32bit)
CPU	Intel Pentium 4 2GHz 同等以上を推奨(Vista の場合 3GHz 以上)
USB	Windows® 2000/XP/Vista がプレインストールされた機種に限る
メモリー	512M バイト以上を推奨(Vista の場合 1G バイト以上)
空きハードディスク	約 1G バイト以上
表示	1024×768 ピクセル以上、65536 色以上
ソフトウェア	Windows Media Format 9 Series Runtime (WMV 録画) / DirectX 9.0 (動画ファイル再生)

* Image Mate for Movie Creation で WMV フォーマットを選択して記録する場合 Windows Media Format 9 Series Runtime が必要です。インストールされていない場合は、CD-ROM の WMFormat9 フォルダにある wmfdist.exe でインストールしてください。(2000 / XP)

* Image Mate for Movie Creation で動画ファイルを再生する場合 DirectX 9.0 が必要です。インストールされていない場合は、CD-ROM の DirectX フォルダにある DXSETUP.exe でインストールしてください。(2000 / XP)

* Windows Media Format 9 Series Runtime 及び DirectX 9.0 をインストールするには Microsoft の EULA(End User License Agreement)が必要になります。

インストール

Image Mate for Presentation、Image Mate for Movie Creation、および ELMO TWAIN DS (VHO)を使用するには、USB デバイスドライバを正しくコンピュータにインストールする必要があります。インストールするには管理者としてログオンしてください。

インストール手順

1. すでに Utility Software (VHM)がコンピュータにインストールされている場合は、Utility Software (VHM)をアンインストールした後に Utility Software (VHO)をインストールしてください。
2. **本体はまだコンピュータに接続しないでください。** インストールする前に本体を接続した場合は、「新しいハードウェアの追加(検索)ウィザード」ダイアログが表示されます。その場合、キャンセルボタンにて、ダイアログを閉じてください。
3. Utility Software CD-ROM をドライブにいれます。
4. **Setup(.exe)**が自動的に起動します。もし起動しない場合は、CD-ROM のルートフォルダにある **Setup(.exe)**のアイコンをダブルクリックしてください。
5. インストール プログラムが起動します。画面の指示に従ってインストールを進めます。
(Vista:セットアップウィザードのカスタムインストールには対応していません。)
6. 付属の USB ケーブルで本体をコンピュータと接続します。

アンインストール

Image Mate for Presentation、Image Mate for Movie Creation、および ELMO TWAIN DS (VHO)をコンピュータから削除するには、Window の「アプリケーションの追加と削除」で行います(Vista の場合は「プログラムと機能」で行います)。アンインストールするには管理者としてログオンしてください。

アンインストール手順

1. Windows のスタート メニュー から [設定]-[コントロール パネル]を選びます。
(XP/Vista:スタートメニューから[コントロール パネル]を選びます。)
2. [コントロール パネル]のウィンドウが開きます。コントロール パネル中の「アプリケーションの追加と削除」をダブル クリックします。
(Vista:コントロール パネル中の「プログラムのアンインストール」、またはプログラム中の「プログラムと機能」をクリックします。)

3. ダイアログが開きます。リスト中の「Utility Software (VHO)」を選択します。
アンインストールを続けるときは「追加と削除」ボタンを、中止するときは「キャンセル」ボタンをクリックします。
(Vista: アンインストールを続けるときは「アンインストールと変更」ボタンをクリックします。)
4. 「追加と削除」ボタンを押すと、アンインストール プログラムが起動されます。
(Vista: 「アンインストールと変更」ボタンを押すと、アンインストール プログラムが起動されます。)
画面の指示に従ってアンインストールを進めます。

ヘルプ(取扱説明書)

ヘルプは CD-ROM 内の[Help¥Japanese]フォルダにあります。

確認済み TWAIN 対応アプリケーション

- ・ Imaging for Windows (Windows 2000 のみ対応)
- ・ Adobe Photoshop 6 以降
- ・ Paint Shop Pro 7 以降
- ・ MS Office 2000 (Word 2000, Excel 2000, PowerPoint 2000) 以降

同梱品

- | | |
|---------------------------|-----|
| ・ Utility Software CD-ROM | — 1 |
| ・ USB ケーブル | — 1 |
| ・ インストール説明書 | — 1 |

商標について

- Image Mate は株式会社エルモ社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、PowerPoint は米国 Microsoft Corp.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- IBM は、International Business Machines Corporation の登録商標です。
- Intel および Pentium は Intel Corporation の登録商標です。
- その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。

免責条項

- 本書の内容、および Image Mate for Presentation、Image Mate for Movie Creation、ELMO TWAIN DS (VHO)は、将来予告無しに変更することがあります。
- お客様のコンピュータにインストールされておりますソフトウェアまたは周辺機器の影響により、当社のソフトウェアの動作に支障をきたす事があります。
- ELMO TWAIN DS (VHO)は、確認済み TWAIN 対応アプリケーション以外での動作を保証しません。
- 当社のソフトウェアのご使用により生じた直接および間接の損害につきましては、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。

株式会社 エルモ社

製品のお問い合わせは、最寄りの弊社支店または営業所へ

本 社	〒467-8567 名古屋市瑞穂区明前町 6 番 14 号	TEL (052)811-5131
名古屋支店	〒467-8567 名古屋市瑞穂区明前町 6 番 14 号	TEL (052)824-1571
東京支店	〒108-0073 東京都港区三田 3 丁目 12 番 16 号 山光ビル 4 階	TEL (03)3453-6471
大阪支店	〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋 2 番 4 号	TEL (06)6942-3221
九州支店	〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 2 番 8 号 朝日プラザ祇園 2 階	TEL (092)281-4131
仙台営業所	〒980-0023 仙台市青葉区北目町 1 番 18 号 ピースビル北目町 4 階	TEL (022)266-3255
広島営業所	〒730-0041 広島市中区小町 5 番 8 号 ドルチェ 2 階	TEL (082)248-4800



古紙パルプ配合率100%再生紙を使用